



Návod na použití pro ručné kávovary

Flair
NEO
Flex

Obsah příručky

1. QR kód pro videonávody
2. Co je součástí balení
3. Sestavení vašeho NEO Flex
4. Flow-Control vs. Portafiltr 2 v 1 bez dna
5. Vaření s vaším NEO Flex
6. Síla páky na vytáčení
7. Čištění vašeho NEO Flex
8. Řešení problémů s vaším NEO Flex

QR kód pro videonávody

Naskenujte níže uvedený kód a prohlédněte si videonávody pro váš NEO Flex. Vidět znamená věřit a je to nejlepší způsob, jak se naučit připravovat krásné espresso s Flexem.



Co je součástí balení

1. Hlavní sloupek a páka
2. Základna
3. Píst s tréninkovým kotoučem (nalezen ve varném válci)
4. Varný válec
5. Disperzní síto z nerezavějící oceli (nalezeno ve varném válci)
6. Portafiltr pro řízení průtoku (červený)
7. Silikonový předeřhřívací uzávěr
8. Hrdlo s extra regulací průtoku
9. Dávkovací nádoba/tamper
10. Trychtýř
11. Portafiltr 2 v 1 bez dna (černý)
12. Výměna tréninkového disku (1)
13. Stupňovací disk (1)



Sestavení vašeho NEO Flex



Zarovnejte žebra na přední a zadní straně základny s otvory ve spodní části sloupku. Zatlačte dolů.

Logo Flair na podstavci a logo NEO na sloupku musí být na stejné straně.

Flow-Control vs. Portafiltr 2 v 1 bez dna

Portafiltr a řízení průtoku (červený), obsahuje tlakový portafiltr



Všichni by měli začít tady!

Flow-Control Portafiltr má omezený výstupní port, který vytváří tlak na přípravu espressa v komoře. Tento portafiltr lze použít s téměř jakýmkoli mlýnkem nebo s hrubozrnnou předemletou kávou, aniž byste museli „vytáčet“ váš záběr. Používejte pro pohodlí.

Portafiltr 2 v 1 bez dna (černý) s odnímatelným výtokem



Vyžaduje kvalitní mlýnek na kávu!

Budete se muset „připojit“ nebo vyzkoušet různě velkou mletou kávu, dokud nedosáhnete správného tlaku. Pomelte příliš jemně a nebudete moci spustit páku. Pomlete příliš nahrubo a páka se bez odporu spustí a nepřipraví espresso.

Vaření s vaším NEO Flex



Oddělte hlavici na vaření

Hlavici rozdělte na čtyři části: 1) Píst 2) Varný válec 3) Síto 4) Portafiltr.
Tipp: Použijte odměrku na odstraňte píst.



Předehřejte varný válec

Vařte vodu. Přidejte předehřívací uzávěr na spodek varného válce. Naplňte převařenou vodou. Nechte působit alespoň 30 vteřin.



Začněte s filtrem Flow-Control Portafiltr

Červený portafiltr – není zapotřebí žádný speciální mlýnek – vyhněte se příliš jemné kávové usazenině.



Připravte si čerstvě upražená zrna

Začněte s 15 gramy celých nebo pomletých zrní (přibližně 3 polévkové lžíce). Pokud melete, udělejte tak těsně před vařením, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

1



Utlačujte lehce a rovnoměrně na rovném povrchu

2



Přidejte disperzní přepážku do Portafiltru

3



Přidejte předehřátou varnou nádobu do Portafiltru

4



Naplňte po rysku varnou vodou

5



Vložte píst na vrch naplněného válce

6



Spusťte páku!

POZOR

1. Nikdy neuvolňujte páku náhle! Vařící voda může stříkat!

2. Pokud se páka velmi těžko spouští, umletá káva je příliš jemná

Síla páky na vytáčení

Váš Flex se dodává se dvěma „tréninkovými disky“ (červené); z nichž jeden je instalován v pístu. Použijte tento červený kotouč, když zjistíte, jak velká síla páky je vhodná. Fóliové těsnění tréninkového disku (červené) se zlomí, pokud na páku působí nadměrná síla, což znamená, že vaše pomletá káva je příliš jemná. Pokud se fólie zlomí, voda bude téci do varné hlavy. Zopakujte pokus s hrubším mletím (vyzkoušejte konzistenci jemné mořské soli, pokud používáte Flow-Control Portafilter) a zopakujte test s druhým červeným kotoučem.

Nainstalujte „stupňovací kotouč“ (černý), když si budete jisti, že vynaložená síla není nikdy nadměrná. Pokud zkusíte novou kávu s odměrným kotoučem a máte pocit, že na páku působíte nadměrnou silou, opatrně ZASTAVTE louhování a začněte znovu s hrubším mletím.

Tréninkový disk



Stupovací disk



Porušená pečeť



*Odstraňte vytažením za malé vybrání na okraji disku. Zatlačte nový disk na místo. Všechny disky musí mít nápis směrem ven. Nikdy neodstraňujte fólii tréninkového disku.

Čištění vašeho NEO Flex

Postupujte podle níže uvedených kroků. Čištění vašeho NEO Flex by se mělo provádět pouze vodou. Není zapotřebí žádné mýdlo, protože může ovlivnit chuť vašeho espresso. Nikdy nedávejte díly Flex do myčky nádobí.

Uchopte zde



Pomalou zvedněte páku a vyjměte sestavenou varnou hlavu z rámu NEO Flex, přičemž uchopte silikon tam, kde je to znázorněno výše.



Odpojte portafiltr nad umyvadlem tak, že uchoptě sestavenou varnou hlavu z druhé ruce, poté jej roztáhněte.



Odstraňte rozptylové síto a vysypte usazeniny tak, že je vyklepete o stěnu odpadkového koše, nebo usazeniny vykopejte pomocí nářadí.



Odstraňte píst pomocí dávkovací nádoby. Umístěte váleček nad dávkovací sklenici a zatlačte na tvrdý povrch.



Všechny části pro vaření opláchněte vodou z vodovodu. Připomínáme, že nepoužívejte mýdlo, neboť to ovlivní chuť vašeho espresso.

Řešení problémů s NEO Flex

Doporučujeme pravidelně proplachovat portafiltr Flow-Control a varnou hlavu čerstvou vodou. Tím se zabrání usazování jakýchkoli zbytků kávy a zajistí se optimální průtok. Jednoduše postupujte podle kroků vaření bez kávy a opláchněte. Pro důkladnější čištění odstraňte výtok s regulací průtoku a opláchněte všechny části vodou, jak je znázorněno níže. Všechny části portafiltru nechte rozebrané a převrácené vzhůru nohama, aby vyschly.

Odnímatelný, vyměnitelný výtok pro umožnění čištění a odstranění ucpaní. Každý Flex je dodáván s dodatečným výtokem. Vyměňte podle potřeby a je-li ucpaný.

Čištění: Odšroubujte uzávěr hrdla a opláchněte hrdlo a spodní část portafiltru ve studené vodě. Nemíchejte mýdlo, může změnit chuť vašeho espressa.



Zdokonalování vaší kávy



Chcete-li lépe řídit sílu působící na páku a tlak ve vašem systému, zvažte inovaci na naši sadu tlakoměrů. Nebo položte svůj kompletní Flair na koupelnovou váhu, abyste pomohli změřit sílu působící během vaření. Cíl je 30-40 lbs. Nikdy nepřekročte 70 lbs! Upgrade na naši soupravu tlakoměrů.

Záruka

Na kávovar Flair je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití kávovaru Flair pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoliv zásahy nebo opravy nepovolanými osobami mají za následek zrušení záruky produktu

Prodejce a dovozce: NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

Výrobce: © Intact Idea, vyrobeno v Číně

Kávovar a příslušenství lze zakoupit v eshopu www.ekokapsle.cz