




Návod k použití ručního mlýnku

Royal Grinder

Popis produktu

Mlýnek se skládá ze tří hlavních částí: (A) odnímatelná hliníková rukojeť, (B) frézované hliníkové tělo, (C) odnímatelná záchytná nádoba.



Nastavení mlýnku

Maximální dávka: 32 gramov

Minimální úprava mletí: 0.02 mm

1. **Zvedněte** šroub nahoru dokud necítíte cvaknutí a úplně se neodpojí od základny.



2. **Otáčením** šroubu upravte velikost mletí
 - + Ve směru hodinových ručiček (přibývající čísla) se zvyšuje velikost mletí.
 - - Proti směru hodinových ručiček (klesající počet) Snižuje velikost mletí.



3. **Uzamkněte** nastavení mletí zatlačením šrouby dolů dokud nezapadne do původní polohy




Nastavení mletí (72 možných nastavení)

1. **otočení – od 0 do 12** (24 nastavení)
2. **otočení – od 12.5 do 24** (24 nastavení)
3. **otočení – od 24,5 do 36** (24 nastavení)

Nastavení mletí se bude lišit v závislosti na způsobu přípravy kávy, požadované dávky, typu kávy a pražení.

**Nikdy neotáčejte pod
absolutní nulu!**



Záruka

Na mlýnek Flair je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití. Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití mlýnku Flair pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoliv zásahy nebo opravy nepovolanými osobami mají za následek zrušení záruky produktu

Prodejce a dovozce: NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

Výrobca: © Intact Idea, vyrobené v Číne

Mlýnek a příslušenství je možné zakoupit v eshopu www.super-kapsle.cz