



Plnitelná **EKO kapsle** pro kávovary typu Tassimo[®]

návod k použití

Dávkování

Verze 60 ml: 9,5g jemně mleté kávy

Verze 180 ml: 9,1 hrubě mleté kávy, instantního nápoje nebo čaje

Jak používat kapsli?

1. Kapsli naplňte (viz. Dávkování) požadovaným nápojem maximálně po úroveň MAX.
2. Odstraňte přebytečný nápoj z víčka kapsle.
3. Zavřete víčko, kapsli vložte do kávovaru a používejte stejně jako by se jednalo o jednorázovou kapsli. Může být přítomen mírný odpor při zavírání kávovaru.

Pokud kapsle protéká / vybuchuje, ujistěte se že:

- Nepoužíváte více kávy než je určeno (viz. Dávkování)
- Káva není mletá až příliš jemně (na prach)
- Káva není do kapsle zatlačena příliš silně

Dávkování nemusí být přesné pro typ kávy, který používáte. Doporučujeme začít z menší dávky kávy a postupně přidávat kávu až se dostanete na správné nastavení, které nevede ke přetékání kapsle.

Záruka a způsob používání výrobku

Pro správné použití je třeba postupovat přesně podle návodu k použití. Nesprávné používání výrobku může vést ke poškození kávovaru, úniku

horké vody a kávy ven z kávovaru! Prodejce nenesse odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným používáním výrobku.

Výrobek je určen pro použití pouze v kávovarech typu Tassimo ®. Nejedná se o originální výrobek od společnosti Kraft Foods. Tassimo® je zapsaná ochranná známka společnosti Kraft Foods. Výrobek nevystavujte chladu, prachu a ohni. Výrobek není určený pro mytí v myčce nádobí.

Po každém použití je třeba výrobek rozebrat a propláchnout ve vodě. Tobolku rozebírejte až poté, co vychladne. Mohli byste se popálit.

Použité materiály

- kapsle: potravinářský polypropylen,
- sítko: 304 nerezová ocel,

Prodejce: NajTrade s.r.o. se sídlem Húskova 31, 040 23 Košice, Slovensko, IČO: 50590502, DIČ: 2120382396, www.EKOkapsle.cz

Vyrobeno v Číně.